


**SAMSUNG**

# Микровълнова фурна

**FG87KST/FG87K**

## *Инструкция за употреба*




Общи положения .....	2
Фурна .....	2
Панел за управление .....	3
Акcesoари .....	3
Използване на инструкциите за употреба .....	4
Предпазни мерки .....	4
Настройки на времето .....	6
Какво да правите при евентуален проблем .....	6
Готвене / Претопляне .....	7
Нива на мощност .....	7
Спиране на готвенето .....	8
Настройки на времето на готвенето .....	8
Използване на почистващата пара .....	8
Автоматично претопляне .....	9
Настройки на автоматичното претопляне .....	9
Автоматично затопляне .....	10
Настройки на автоматичното затопляне .....	10
Специалната подложка .....	11
Ръчно използване на специалната подложка .....	12
Избор на мястото на печещият елемент .....	13
Избор на акcesoари .....	13
Грил .....	13
Комбиниране на микровълни и грил .....	14
Изключване на звука .....	14
Заклучване на фурната .....	14
Съдове за готвене в микровълнова фурна .....	15
Упътване за готвене .....	16
Почистване на фурната .....	22
Съхранение и поддръжка на фурната .....	23
Технически характеристики .....	23

## Наръчник за бързо готвене


BG

Ако искате да сготвите малко храна




Поставете храната във фурната.

1. Натиснете бутона **Microwave**, за да изберете нивото на мощност, като го натиснете няколко пъти.




2. Изберете времето за готвене като използвате бутоните **UP** и **DOWN**.




3. Натиснете бутон **Start**.  
Фурната ще започне да работи.


Ако искате да размразите храна



1. Поставете замразената храна в фурната. Натиснете бутона **Power Defrost**.




2. Изберете категорията на храна като използвате бутоните **UP** и **DOWN**.




3. Натиснете бутона **Start**.

Ако искате да добавите още 30 сек за готвене натиснете бутона




**Start** отново. За всеки 30 сек които искате да добавите към времето за готвене натиснете веднъж бутона. Ако искате да добавите 1 мин натиснете бутона два пъти.


Ако искате да сготвите малко храна на грил




1. Поставете храна в фурната. Натиснете бутона **Grill**.




2. Изберете времето като използвате бутоните **UP** и **DOWN**.



3. Натиснете бутона **Start**.



## Контрол панел




- |  |  |
|--|--|
| 1. AUTO POWER DEFROST BUTTON                                     | 6. STOP/CANCEL BUTTON                    |
| 2. AUTO CRUSTY COOK SELECTION                                    | 7. AUTO REHEAT SELECTION                 |
| 3. GRILL MODE SELECTION  | 8. MICROWAVE/ POWER LEVEL MODE SELECTION |
| 4. CLOCK SETTING   | 9. COMBI MODE SELECTION                  |
| 5. UP (▲) / DOWN (▼) BUTTON (Cook time, Weight and serving size) | 10. STEAM CLEAN BUTTON                   |
|  | 11. START BUTTON                         |


## Акcesoари

В зависимост от модела варират аксесоарите.


BG




**1. Свързващо устройство**, поставено е на мотора в основата на фурната. Целта е да завърта поставката.




**2. Кръг**, намира се в средата на фурната с цел да подпомага въртенето на чинията.




**3. Чиния**, трябва да е поставена върху кръга върху чинията се поставя храната. Изключително лесно се почиства.



**4. Метална скара**, която се поставя върху чинията. Използва се за готвене на грил или комбинирано.



**5.Почистваща кана с вода**. То се поставя в дясната страна на фурната. Използва се за да почиства.



**6. Твърд поднос**. Тази приставка се използва при микро вълни или комбинирано готвене. С негова помощ тестото става хрупкаво.



**!Не използвайте фурната без свързващо устройство и кръг**



## Използване на инструкциите

Благодарим ви че закупихте SAMSUNG микровълнова фурна. Вашите инструкции за безопасност съдържат важна информация за готвенето на микровълни:

- Мерки за безопасност
- Аксесоари и съдове
- Полезни съвети за готвене

Вътре ще намерите наръчник за бързо готвене които ще ви обясни:

- Готвене (режим микровълни)
- Размразяване
- Добавяне на допълнителни 30 секунди, ако храната не е достатъчно сготвена или изисква допълнително претопляне
- Готвене на грил

В книгката ще намерите илюстрации на фурната и описание на панела и бутоните, за да можете да намерите бутоните лесно.

Илюстрациите използвани в книгката са два вида:



**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ОТ ОБЛЪЧВАНЕ С МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ**  
Ако не успеете да спазите следните изисквания, можете да се изложите на вредната микровълнова енергия.

(а) При никакви обстоятелства не правете опити да отваряте или да работите с фурната при отворена врата, или да пипате защитната ключалка, или да пхате предмети във вратите на защитната ключалка.

(б) Не поставяйте никакви обекти между вратата и предният панел, нито позволявайте на храна или почистващи препарати да попадат по прилепващата гума на вратата. Уверете се че вратата се затваря напълно, и поддържайте фурната чиста като я измивате със влажен парцал, а после със сух мек парцал.

(в) Не използвайте уреда ако е повреден, докато не бъде поправен от специалист, специално обучен от производителя.

Изключително важно е вратата на фурната да е затворена напълно и да не са повредени:

(1) Вратата, гумата на вратата, и механизма за правилното затваряне на вратата.

(2) Пантите на вратата (супени или разхлабени)

(3) Захранващият кабел

(г) Фурната не бива да бъде поправяна от никои друг освен от специалист специално обучен за това от производителя.

## Предпазни мерки

**ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.**

**ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ ПРОВЕРКИ.**

Преди да котвите храна или течности във фурната, моля вземете следните предпазни мерки.

**1. НЕ** използвайте метални съдове във фурната:

- Метални контейнери
- Съдове или прибори със златни или метални гравюри.
- Шишове, вилици и др.

**Причина:** Електрическа дъга или искри могат да се получат и да повредят фурната.

**2. НЕ** подгрявайте:

- Херметични или вакуумно запечатани бутилки, буркани, контейнери и др. (Бебешки храни, и др.)
- Херметически затворени, черупчести или люспести храни като (напр. яйца, орехи, домати и др.)

**Причина:** налягането във вътрешността на продуктите може да се увеличи и да предизвика експлозия.

**Съвет:** разопаковайте или обелете продуктите преди да ги поставите в микровълновата фурна.

**3. НЕ** включвайте микровълновата фурна, когато тя е празна.

**Причина:** Микровълновата фурна може да се повреди.

**Съвет:** Винаги оставайте във фурната чаша с вода. Така ще предотвратите повреждането на микровълновата фурна, ако случайно я включите.

**4. НЕ** покривайте вентилационните отвори в задната част на микровълновата фурна.

**Причина:** микровълновата фурна няма да се охлажда ефективно, а предметите, с които сте покрили отворите, може да се запалят от топлия въздух.

**5. ВИНАГИ** използвайте предпазни ръкавици или кърпи, когато премествате чинията с храната, поставена в микровълновата фурна.

**Причина:** някои чинии поемат микровълни и се нагряват при готвенето.

**6. НЕ** докосвайте елементите и вътрешните стени на микровълновата фурна след употреба.

**Причина:** те може да са горещи; най-напред изчакайте фурната да изстине. Не оставайте лесно запалими материали в близост и вътре във фурната.

**7.** За да намалите риска от пожар във фурната:

- Не дръжте леснозапалими материали в фурната
- Премахнете кабели и жици от хартиените или полиетиленовите пликове.
- Не използвайте фурната за да изсушите мокри вестници.
- Ако забележите пушек във фурната, оставете вратата затворена u1080 и я изключете от захранването.

8. Бъдете внимателни, когато затопляте течности или бебешки храни:

- \* след като зададеното време за готвене изтече и фурната изключи, изчакайте поне 20 секунди преди използвате храната, за да се изравнят температурите.

- \* ако е необходимо, разбърквайте течностите при подгряването и винаги след него.

- \* при изваждането на съдовете внимавайте да не се изгорите: те може да са горещи.

- В случай на изгаряне, следвайте инструкциите за първа помощ:

- \* Обилно полейте изгорените места за десет минути.

- \* Покрийте със чисти, сухи дрехи.

- \* Не мажете със кремове, олио или лосиони.

- **НИКОГА** пълнете контейнерите до горе и изберете контейнер който е по-широк в горният край за да предпази течността от извирание. Бутилки с тесни гърла могат да гръмнат при прегряване.

- **ВИНАГИ** проверявайте температурата на бебешката храна или млякото преди да я дадете на детето.

- **НИКОГА** не загрявайте бутилка с бебешка храна с биберона на нея, може да експлодират от високата температура.

- По време на микровълново готвене на напитки, възможно е течността да заври със закъснение, за това въдете внимателни когато вадите контейнера.

9. Бъдете внимателни да не повредите захранващият кабел.

- Не потапяйте и не поставяйте кабела във вода и го дръжте на разстояние от уреди излъчващи топлина.

- Не оперирайте с фурната ако захранващият кабел е повреден.

10. Стойте на една ръка разстояние от вратата когато фурната работи и когато я отваряте.

Причина: Топлият въздух или парата излизаци от фурната са много горещи.

11. Поддържайте вътрешната част на фурната чиста.

- Почиствайте вътрешната част на фурната веднага след употреба, като използвате само нежни почистващи препарати, но преди това изчакайте фурната да се охлади, за да избегнете наранявания.

Причина: Храната или засъхнало олио по стените или вратата могат да причинят повреда на боята на фурната и да намалят ефективността на фурната.

12. “Щракащият” звук може да се чуе по време на работа с уреда, особено в режим размразяване.


Причина: Когато мощността на фурната се сменя автоматично можете да чуете звука. Това е напълно нормално.

13. Ако фурната работи без да сте поставили нищо в нея, тя автоматично ще се изключи за безопасност. След 30 мин ще можете да работите отново нормално.

## Настройка на времето

BG


Вашата микровълнова има вграден часовник. Времето може да бъде показано в два режима – 12 и 24 часов. За да преминете от единият в другият режим натиснете бутона **Clock Settings** веднъж (за 24 часов) или два пъти (за 12 часов).



**Трябва да нагласите часът след:**

- Когато за първи път включите фурната.
- След спиране на тока.

Не забравяйте да настроите часът спрямо лятното и зимното часово време.




**1. To display the time in the...**

**Then press the button...**

За 24-часов режим  
За 12-часов режим

Веднъж  
Два пъти




2 Натиснете бутоните **UP (▲) / DOWN (▼)** за да настойте часът.



3. Натиснете бутона **Clock Settings..**

4 Натиснете бутоните **UP (▲) / DOWN (▼)** за да настойте минутите.



5. Натиснете бутона **Clock Settings..**

## При евентуален проблем

Ако се появи един от следните проблеми ето и съответните решения

**нормално е:**

- кондензация във фурната
- въздушни струи около вратата
- светлинни отражения около вратата
- пара около вратата или отзад

**храната не е сготвена**

- не сте избрали подходящото време.
- вратата затворена ли е?

**храната е претоплена или студена**

- не сте избрали правилното тегло на храната
- не сте избрали подходящото ниво на мощност

**появяват се искри във фурната**

- използвали сте метални съдове?
- забравили сте вилица или друго подобно вътре
- използвали сте алуминиево фолио

**фурната е в близост с радио или телевизия**

- при тази ситуация, е нормално да има смущения, тогава монтирайте уреда далече от радио или телевизия.
- има смущения в дисплея от близост с радио или телевизия, за да оправи този проблем изключете и включете отново.

**Фурната не работи когато натиснете бутона Start.**


- Затворена ли е напълно вратата?

Око въпреки инструкциите проблема ви не се реши, свържете се с месният сервиз на Samsung.

## Готвене / Загриване

Следните процедури обясняват как да сготвите храна. ВИНАГИ проверявайте настройките за готвене преди да оставите фурната без надзор.


Първо поставете храната в центъра на чинията. После затворете вратата.



1. Натиснете бутона Microwave power level.

Резултат: Максималната мощност от 850W ще се изпише на дисплея.

Изберете подходяща мощност като натиснете бутона докато не се появи подходящата мощност. Погледнете нивата на мощност.



2. Натиснете бутоните UP (▲) / DOWN (▼) за да нагласите времето за готвене.


3. Натиснете бутона Start.

Резултат: Светлината във фурната светва и чинията се завърта.

1) Готвенето започва и когато завърши фурната ще бипне 4 пъти.

2) Крайният сигнал е фурната да бипне 3 пъти (веднъж на минута)

3) Сегашното време се показва отново.



**Никога не** включвайте фурната когато тя е празна.

- Ако искате да загреете чиния за кратък период на максимално (850W), просто натиснете бутона **+30s веднъж за всеки** 30 сек добавено време за готвене. Фурната започва незабавно. .

## Нива на мощност

Вие може да изберете едно от следните нива на мощност

Power Level	Output	
	MWO	GRILL
HIGH	850 W	
MEDIUM HIGH	600 W	
MEDIUM	450 W	
MEDIUM LOW	300 W	
DEFROST (❄️)	180 W	
LOW / KEEP WARM	100 W	
GRILL	-	1100 W
COMBI I (🔥🍷)	600 W	1100 W
COMBI II (🔥🍷)	450 W	1100 W
COMBI III (🔥🍷)	300 W	1100 W



Ако изберете по висока мощност, трябва да намалите времето за готвене.




ако изберете, по- ниска мощност, увеличете времето за готвене.




## Прекратяване на готвенето

Можете да спрете готвенето по всяко време за да проверите храната.



1. За временно спиране;  
Отворете вратата.  
Резултат: Готвенето спира. За да подновите затворете вратата и натиснете Start отново.




2. За да спрете напълно;  
Натиснете бутона Stop  
Резултат: Готвенето спира. Ако искате да отмените настройките натиснете бутона **Cancel**.



Вие също можете да отмените всяка ваша предварителна настройка като натиснете бутона **Cancel**.

## Настройване на времето за готвене



Вие можете да добавите 30 сек към готвенето като завъртите бутона +30s веднъж за всеки 30 секунди които искате да добавите.


Натиснете бутона **+30s** веднъж за да добавите 30 сек.

## Използване на парата за почистване


*Парата от парната система ще се пропие във вътрешността на фурната ви.*

*След вие ще можете лесно да почистите фурната. .*


- Използвайте функцията само след като фурната е изстинала напълно (стая температура).
- Използвайте нормална вода, а не дестилирана.



1. Отворете вратата.



2. Напълнете с вода каната да линията (линията е около 50 мл.)




3. Закачете каната към лявата страна на фурната.


4. Затворете вратата на фурната.



5. Натиснете бутона **Steam clean**.  
Фурната може да се вижда мъглива по време на функцията, но това не е дефект а напълно нормално. **ПАРАТА ОБВИВА КРУШКАТА.**



6. Отворете вратата.



7. Моля, почистете фурната с изсушена куснеска кърпа или хартия.

### Предупреждение!

Използвайте каната за вода само в този режим.  
В противен случай може да предизвикате пожар.



## Автоматично претопляне

Функцията автоматично претопляне има 4 препрограмирани режима. .  
Не е необходимо да настроите времето за готвене или нивата за мощност.

Вие можете да настроите количеството храна като завъртите бутона dial knob.




Първо поставете храната във центъра на фурната и затворете вратата.

1. Изберете видът на храната която готвите като натиснете бутона **Auto Reheat** веднъж или няколко пъти.



2. Изберете количеството храна като натиснете бутоните **UP** (▲) / **DOWN** (▼).



3. Натиснете бутона Start

Резултат: Готвенето започва. Когато свърши фурната ще:

1) Бипне 4 пъти.

2) Сигнала за край на режима ще бипне още 3 пъти, по веднъж на минута.

3) Сегашното време се показва на екрана.



Използвайте само уреди безопани за микровълново готвене.

## Инструкции за автоматично претопляне

Тази таблица представя различните **Auto Reheat** програми, количествата храна, времето за изтичане и препоръки.


Храна	Количество	Време за престой	Препоръки
1.  Готово ястие (студено)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Сложете го на керамична чиния и го покрийте с опаковъчно фолио. Програмата е подходяща за ястия състоящи се от няколко компонента (месо, ориз, зеленчуци ...)
2.  Супа (студена)	200-250 g 300-350 g 400-450 g	3 min.	Изсипете съдържанието в керамична чаша или купа. Покрийте по време на готвене и престой. Разбъркайте преди и след времето за престой.
3.  Макарони (замразени)	200 g 400 g	3 min.	Сложете замразената паста в подходящ съд на скалата. Програмата е подходяща за замразени лазаня, канелони и други тестени изделия.
4.  Напитки Кафе, мляко, чай, вода. (стайна температура)	150 ml (1 чаша) 250 ml (1 кана)	1-2 min.	Изсипете течността в керамична чаша (150 ml) или кана (250 ml) и я поставете в центъра на фурната. Загрейте без да покривате. Разбъркайте преди да и след времето за престой. Бедете внимателни да не се изгорите когато вадите чашата.

## Функция размразяване Power Defrost


BG

Функцията Power Defrost ви позволява да размразите месо птиче, риба и печени хлебчета. Времето и мощността се настройват автоматично.

Вие просто изберете програмата и теглото.

-  •Използвайте само чинии подходящи за микровълнови фурни.

Първо поставете храната в центъра на чинията и затворете вратата..




1. Изберете храната която ще готвите и натиснете бутона **Power Defrost** веднъж или няколко пъти. (Обърнете се към таблицата)



2. Изберете храната и теглото ѝ, като завъртите бутона **dial knob**.


Максималното тегло е 1500 g

3. Натиснете бутона Start.







Резултат:

- Размразяването започва.
- Фурната ще бипне на половината време от процеса за да ви напомня че размразявате.
- Натиснете бутона отново за да завършите размразяването.





-  Ви можете да размразите храна и ръчно. За да го направите изберете функцията микровълново готвене/затопляне със мощност от 180W. Прочетете глава " Готвене/Затопляне" на стр 7 за повече информация.

## Програми за размразяване:

1.		200 - 2000 g	20-60 мин.	Покрийте месото със микровълново фолио. Функцията е подходяща за телешко, агнешко, свинско, пържоли, котлети и др.
2.		200 - 2000 g	20-60 мин.	Покрийте краката и крилата със микровълново фолио. Подходящо е за всякакви пилета.
3.		200 - 2000 g	20-50 мин.	Закрийте рибата със микровълново фолио. Подходящо е и за рибни филета.
4.		Хляб/ тестени	125 - 1000 g 5-20 мин.	Поставете хляба на парчета върху кухненска хартия. Наредете хляба в кръг по чинията. Поставете кейк например, във керамична чиния.

## Използване на специалната подложка

Със функцията Auto Crusty Cook времето за готвене се настройва автоматично. Можете да нагласите броя на яденетата като завъртите бутона dial knob. Първо поставете приставката за хрупкава коричка в центъра на фурната и затворете вратата. .



1. Поставете приставката директно на чинията и загрейте на най-високото ниво на грил-комбинирано или микровълново готвене. Като натиснете бутона **Combi** и настройте времето за затопляне на 3-5 мин като натиснете бутоните **UP (▲) / DOWN (▼)**.

2. Натиснете бутона **Start**.  
 • Винаги използвайте ръкавици за да извадите чинията, защото ще бъде много гореща.

3. Отворете врата. Поставете храната в специалната подложка във фурната.

☒ Поставете одложката на долната скара. (или на чинията) в микровълновата фурна.

4. Изберете изберете видът на храната като натиснете бутона **Crusty Cook** веднъж или няколко пъти.

5. Изберете количеството храна като натиснете бутоните **UP (▲) / DOWN (▼)**.

6. Натиснете бутона. Резултат: Готвенето започва. Когато свърши фурната ще:

- 1) Бипне 4 пъти.
- 2) Сигнала за край на режима ще бипне още 3 пъти, по веднъж на минута.
- 3) Сегашното време се показва на екрана.

☒ ☒ Как да почистите специалната поставка  
 Почистете я с топла вода и препарата, после изплакнете обилно.

☒ ☒ Не използвайте груби четки или гъби, или можете да повредите покритието й.





### \* Забележка

Не подходящо да използвате миялния машина.

Тази таблица представя различните автоматични настройки за използването на съда за хрупкавата коричка: Храна, количество, време за престой, препоръки.

Тези програми са подходящи за готвене чрез комбинация от микровълни и грил.

Преди да използвате подложката, ния ви препоръчваме да загреете подложката до предварително за около 3-5 мин, като използвате комбинация от 600W и грил. Използвайте ръкавици за да извадите храната.


Храна (-18°C)	Тегло	Време за претопляне	Време за престой след готвене	Препоръки
 Замразена пица	200 g	5 мин. –		загрейте подложката на 600W + грил. Сложете пицата във фурната.
	300 g			
	400 g			
	500 g			
 Бакети	150g	4 мин	2-3 мин	загрейте подложката на 450W + грил. Сложете ги в центъра или ги наредете една до друга.
	250g			
 Замразен пай	150 g	3 мин.	1-2 мин	Загрейте подложката на 600W + грил
	300 g			
	450 g			
 . . .	250 g	4 мин.		Загрейте подложката на 600W + грил
	500 g			

## Ръчно използване на специалната подложка

BG

Тази приставка ви позволява храната която готвите да придобие кафява коричка, не само от горе, но и от долу благодарение на високата топлина. Различни вариации за готвене можете да видите в таблицата по-долу.

Подложката може да се използва за бекон, яйца, наденички и др.




1. Поставете приставката директно на чинията и затоплете на най-високото ниво на микровълни, грил или комбинация. [600W+Grill( )] като следвате инструкциите на следващата страница.

• Винаги използвайте ръкавици за да извадите храната със подложката, ще бъде много гореща.

2. Намажете чинията със олио ако готвите храна като бекон, яйца за да стане храната хрупкаво кафява.

✱ Моля обърнете внимание на специалната подложка, тя има тефлоново покритие което лесно се драска. Не използвайте остри предмети като ножове.


✱ Използвайте аксесоари от пластмаса за да избегнете надрасквания по повърхността или извадете храна за да я нарежете без да се притеснявате че можете да повредите покритието.



3. Поставете храната на подложката.

• Не поставяйте никакви обекти на подложката които не са устойчиви на висока температура (пластама....)

• Никога не поставяйте във фурната храна без въртящата се чиния.



4. Поставете подложката на скарата (или а чинията) във фурната.

5. Изберете подходящо време за готвене и мощност. Обърнете се за повече информация на следващата страница.

### Как да почистите специалната поставка

Почистете я с топла вода и препарата, после изплакнете обилно.

✱ Не използвайте груби четки или гъби, или можете да повредите покритието й.

### • Забележка

Не е подходящо да използвате миялния машина.

**Препоръчваме ви да загреете подложката директно на чинията. Загрейте на 600 W + грил и се съобразете с инструкциите.**


Храна	Порция	Време за загряване	Мощност	Време за готвене	Препоръки
Бекон	4 парчета (80g)	3 min	600W+Грил	3½-4 min	Затоплете приставката. Сложете парчетата по един и същ начин. Сложете приставката на скарата.
Печени домати	200 g (2pcs)	3 мин.	450W+ гри	4½-5 min	Затоплете приставката. Нарезете доматиите на две. Сложете малко кашкавал отгоре. Подредете в кръг. Сложете приставката на скарата.
Бургер (замразен)	125g	3 мин.	600W+ грил	7-7½ min	Затоплете приставката. Сложете замразеният бургер на приставката. Сложете приставката на скарата. Завъртете ги след 4- 5 min.
Печени картофи	250 g 500 g	3 min	600W+Грил	5-6 min 8-9 min	Затоплете приставката. Нарезете картофите на две. Сложете ги на приставката със отрязаната част на долу. Наредете ги в кръг. Можете да ги сложите и на скарата.
Рибни ролца (замразени)	150 g (5 pcs) 300 g (10 pcs)	4 min	600W+Грил	7-8 min 9-10 min	Затоплете приставката. Намажете я със олио – 1 лъжичка. Сложете рибата в кръг на чинията. Обръщайте я след 4 мин – за 5 парчета и след 6 мин за 10 парчета.
Пиза (студена)	300-350 g	4 min	450W+Грил	6½-7½ min	Затоплете приставката. Сложете студената пиза на чинията. Сложете приставката на скарата.

## Избиране на местоположението на печещият елемент

Печещият елемент се използва по време на грил. Имате само една възможна позиция на елемента. Елементът се поставя в вертикална позиция само в определени моменти.

- Хоризонталната позиция за грил или комбинирано микровълново + грил готвене.

- Променяйте позицията на елемента само когато той е напълно изстинал и не прилагайте груба сила за да го преместите.




**За да поставите елемента...**

Хоризонтално  
(грил, микровълни + грил)


**Тогава**

- Дръпнете елемента към вас.
- Бутнете елемента на горе докато стане паралелен на покрива на фурната.



Когато почиствате горната част на кухнята, ще ви бъде по-удобно ако завъртите уреда на 45° за да го почистите.

## Избиране на аксесоарите







Използвайте само аксесоари подходящи за микровълново и обикновено готвене. Металните съдове могат да повредят вашата фурна.

 Обърнете се към таблицата на стр 15

## Грил

*Грилът ви позволява да печете до кафяво, без да е необходимо да използвате микровълни. За тази цел имата на разположение грил за микровълнови фурни.*

BG




1. Затоплете грила до желаната температура като натиснете бутона **Grill** и настройте времето за загревяне като натиснете бутоните **UP** (▲) / **DOWN** (▼).

2. Натиснете бутона **Start**.

3. Отворете вратата и поставете храната на скарата. Затворете вратата.

4. Натиснете бутона **Combi**.

Резултат: Следните индикации се показват на дисплея.



5. Настройте времето за грил като натиснете бутоните **UP** (▲) / **DOWN** (▼). Максималното време за готвене е 60 минути.

6. Натиснете бутона **Start**.

Резултат: Готвенето започва. Когато свърши фурната ще:

- 1) Бипне 4 пъти.
- 2) Сигнала за край на режима ще бипне още 3 пъти, по веднъж на минута.
- 3) Сегашното време се показва на екрана.



Не се притеснявайте ако елемента се включва и изключва по време на грил.

Системата е проектирана да се предпазва от прегряване.



Винаги използвайте ръкавици когато пипате чините след тази функция, те ще бъдат много горещи.

Проверете дали печещият елемент е във вертикална позиция.


## Комбинирано готвене

BG

Вие можете да комбинирате готвене на грил със микровълни, за да направите храната бързо и да стане кафява.

■ **ВИНАГИ** използвайте безопасни за микровълни съдове. Стъкло или керамични съдове са идеални за тази цел, защото проникват лесно през предмета.

■ **ВИНАГИ** използвайте ръкавици когато пипате чините след тази функция, те ще бъдат много горещи.



1. Уверете се че печашият елемент е в хоризонтална позиция. Обърнете се към страница за грил за повече информация.

2. Отворете вратата.

Поставете храната на скарата и после на чинията.

Затворете вратата.

3. Натиснете бутона **Combi**.

Резултат: Индикатор ще се появи на екрана, обозначаващ режима и мощността - 600W.

■ Изберете подходящо ниво на мощност като натиснете бутона **Combi** отново докато не се покаже желаната мощност.

■ Вие не можете да настроите температурата на грила.

4. Настройте времето за готвене като натиснете бутоните **UP** (▲) / **DOWN** (▼).

Максималното време за готвене е 60 минути.



5. Натиснете бутона **Start**.

Резултат: Готвенето започва. Когато свърши фурната ще:

1) Бипне 4 пъти.

2) Сигнала за край на режима ще бипне още 3 пъти, по веднъж на минута.



3) Сегашното време се показва на екрана.



Максималната мощност на комбинирано готвене + грил е 600W.

## Изключване на звука

*Вие можете да включите звука на микровълновата фурна когато поискате.*




2. На дисплея ще се появи индикация за състоянието на функцията




## Заклучване на микровълновата фурна

Вашата фурна е снабдена със специална програма за безопасност за деца, която ви позволява да заключвате фурната, така че децата или някой друг незапознат, да не може да я използва.



Фурната може да бъде заключена по всяко време.



2. Задръжте бутоните **Stop** и **Clock Settings** за около секунда. Фурната е заключена. За да я отключите натиснете същите бутони.

# Наръчник за готвене/ подходящи съдове

За да готвите храна във фурната, микровълните трябва да проникват във храната без да се отразяват или да се абсорбират от използваната чиния. С внимание трябва да изберете подходящ съд за фурната. Ако съдът е маркиран със знака за безопасен за микровълнова фурна, то тогава не е нужно да се притеснявате. Този лист ви показва различните прибори които могат да се използват във фурната и как да се използват.

Материали	Безопасни при микровълни	Коментари
Алуминиево фолио	✓ ✗	може да се използват малки количества, за де се предпазва храната от прегаряне. Проблем може да има, ако фолиото е прекалено близо до стената на фурната или сте използвали прекалено много фолио.
Съд за хрупкава коричка	✓	Не трябва да се прегряват повече от 8 минути
Порцеланови или керамични съдове	✓	Порцелан, керамика могат да се използват освен, ако не са декорирани с метал.
Картонени или пластмасови съдове за еднократна употреба	✓	някои замразени храни са опаковани в такъв тип хартия.
Опаковки за бързо хранене		
• пластмасови чинии	✓	Могат да се използват за затопляне на храната. Претоплянето може да разтопи пластмасата и да я подпали.
• хартиени или пластмасови торби	✗	
• рециклирана хартия или метални нишки	✗	
Съкло		
• фино съкло	✓	Могат да се използват освен, ако не са декорирани с метал.
• буркани	✓	Могат да се използват за затопляне на храна или течността Съклото може да се спуква ако рязко се смените температурата.

Метал		
• ястия	✗	може да предизвика ел. напрежение или пожар.
• торбички за замразяване	✗	
Хартия		
• чинии, чаши, салфетки	✓	
• рециклирана хартия	✗	
Пластмаса		
• контейнери	✓	Могат да се използват само ако издържат термична обработка. Всички останали могат да се свият или обезцветят от високата температура. Могат да се използват за задържане на течности Не пипайте храната. При отварянето на пликчетата се освобождава гореща пара.
• торби	✓	
“Опаковъчно фолио”	✓ ✗	Може да се използва за да задържи влагата, не бива да допира до храната. Когато се маха може да излезе пара.
Непромокаема хартия	✓	могат да си използват за запазване на влажността
✓	препоръчително	
✓ ✗	да се използва предпазливо	
✗	опасно	

Наръчник за готвене

Микровълни

Микровълните всъщност проникват в храната, проникват и абсорбират водата, мазнините и захарта която съдържа

Микровълните причиняват бързото движение на молекулите в храната. Бързото движение на тези молекули създава търкане, което нагрява храната

Готвене

Опаковката на храната за микровълнови фурни:

Опаковката трябва да позволява на микровълните да минават през нея. Микровълните рефлектират при метал, , стомана, алуминий, но може да прониква приз керамика, стъкло, порцелан и пластмаса.

Никога не гответе храна в метални съдове.

Подходяща храна за микровълнова фурна:

Много то храните са подходящи за микровълнова фурна включително свежи или замразени зеленчуци, плодове, спагети, ориз, боб, риба и месо. Наденици, супи, пудинги също могат да се готвят в микровълнова фурна.

Покритие по време на готвене

Покриването на храната по време на готвене е много важно. Храната може да се покрива по различен начин като керамична чиния, пластмасово покритие, или други подходящи за микровълнова фурна материали.

След като извадите храната от фурната оставете храната няколко минути.

Наръчник за приготвяна на замразени зеленчуци

Използвайте огнеупорна купа с похлупак. Гответе при закрит похлупак при минимално време , виж таблицата. След това продължете готвенето, докато постигнете желания резултат.

Разбъркайте два пъти по време на готвенето. Добавете сол, подправки и масло и продължете готвенето като покриете храната

Храната	Порция	Мощност	Време	Престой	Инструкции
Спанак	150g	600W	4½-5½	2-3	Добави 15 ml (1л.) Студена вода.
Броколи	300g	600W	9-10	2-3	Добави 30 ml (2 лж. Студена вода)
Грах	300g	600W	7½-8½	2-3	Добави 15 ml (1л.) Студена вода.
Боб	300g	600W	8-9	2-3	Добави 30 ml (2 лж. Студена вода)

Храната	Порция	Мощност	Време	Престой	Инструкции
Микс зеленчуци (картофи, царевица, грах)	300g	600W	7½-8½	2-3	Добави 15 ml (1л.) Студена вода.
Микс зеленчуци (китайски стил)	300g	600W	8-9	2-3	Добави 15 ml (1л.) Студена вода.

- Наръчник за готвене на ориз и спагети
- Ориз** : Използвайте голям огнено упорен съд с похлупак. Оризът набъбва двойно при готвене. Покрийте ястието и малко преди да приключи готвенето посолете и разбъркайте ориза. Забележка ориза може да не е абсорбирал цялата вода след края на готвенето.
- Макарони** : Използвайте голям огнено упорен съд. Добавете сварена вода, щипка сол и добре разбъркайте. На покривайте с похлупак. Разбърквайте внимателно яденето и отцедете водата след като е готово.

Храната	Порция	Мощност	Време	Престой	Инструкции
бял ориз (сварен)	250g	850W	16-17	5	Добави 500 ml студена вода.
кафяв ориз (сварен)	250g	850W	21-22	5	Добави 500 ml студена вода.
Микс ориз (ориз+див ориз)	250g	850W	17-18	5	Добави 500 ml студена вода.
Микс ориз (ориз + зърна)	250g	850W	18-19	5	Добави 400 ml студена вода.
спагети	250g	850W	11-12	5	Добави 1000 ml топла вода.



# Наръчник за готвене

## Приготвяне на свежи зеленчуци

Използвайте подходящ огнено упорен съд с похлупак. Добавете 30-45 ml студена вода (2-3 лъжици) за всеки 250 g . покрийте яденето и гответе докато не постигнете желанния резултат. Добавете сол, подправки и масло. След като извадите ястието от фурната оставете го да престои покрито 3 мин.

Нарежете зеленчуците на малки парчета, така те ще се приготвят по бързо.

Всички свежи зеленчуци трябва да се готвят на максимална мощност. (850 W).

Храната	Порция	Време	Престой	Инструкции
броколи	250g 500g	4-4½ 8-8½	3	Разделете ги на цветенца Подредете ги в центъра
Брюкселско зеле	250g	5½-6½	3	Добавете 60-75 ml (5-6 лъжици) вода
Моркови	250g	4½-5	3	нарежете морковите на кръгове
Карфиол	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Разделете ги на цветенца Подредете ги в центъра
Тиквички	250g	3½-4	3	нарежете тиквичките на парчета Добавете 30 ml (2 лъжици.) вода и масло. Изчакайте ги да омекнат.
	250g	3½-4	3	
Праз	250g	4½-5	3	нарежете на тънки парчета.
Гъби	125g 250g	1½-2 3-3½	3	ако са по - големи гъбите ги нарежете. Не добавяйте вода. Напръскайте с лимон Поръсете със сол и черен пипер преди сервиране.
Лук	250g	5½-6	3	нарежете лука на парчета. Добавете 15 ml (1 лъжица.) вода
Чушки	250g	4½-5	3	нарежете чушките на тънки парчета.
Картофи	250g 500g	4-5 7½-8½	3	обелете доматите и ги нарежете на тънки парчета или квадрати
Зеле	250g	5-5½	3	нарежете зелето на малки парчета

## Претопляне

Тези указания ви описват как да готвите или затопляне на храна. Винаги проверявайте настройките, когато оставяте уреда без надзор. Първо поставете храната в средата на фурната и затворете вратата.

**Никога на включвайте фурната когато е празна.**

‘ вие може да промените мощността на по време на готвене от съответния бутон.

Поставяне и покриване

Може да размразявате голямо количество кран като бут месо, но повърхността ще се изсуши докато вътре се размрази. Затова размразявайте на малки парчета.

Нива на мощност

Някои храни могат да се затоплят ако използвате 850 W power докато други се затоплят на 600 W, 450 W или дори на 300 W.

Проверете таблицата. по принцип е по-добре да затопляте храната като използвате по ниско ниво на мощност при по-деликатни храни, голямо количество

Забързвайте добре при затопляне за да има по добър резултат. Преди да консумирате храната разбъркайте отново. Когато затопляте течността или бебешка храна внимавайте. За да предотвратите завиране разбъркайте по време и след затоплянето.

Ние препоръчваме да поставяте пластмасова лъжица в течността за да предотвратите кипене.

Загряване и престой

Когато затопляте храна за първи път, ще ви бъде от полза да отбележите времето на процеса за в бъдеще.

Оставете храната да постои във фурната известно време преди консумация.

Времето за престой след затопляне е 2-4 мин. Освен ако нещо друго не е упоменато в таблицата.

Загряване на течности

Оставяйте храна да постои във фурната 2-сек. След като микровълновата фурна е спряла да работи. Разбъркайте по време на затоплянето и лед него. За да предотвратите завиране разбъркайте по време и след затоплянето.

Ние препоръчваме да поставяте пластмасова лъжица в течността за да предотвратите кипене.

## Наръчник за готвене

Затопляне на бебешка храна

Бебешка храна:

Поостанете храната в дълбок керамичен съд. Покрийте с пластмасов похлупак. Разбъркайте след като затоплите.

Оставете да изстине малко 2-3 мин. Опитайте за да проверите температурата.

Препоръчителна температура за консумиране: между 30-40°C.

Бебешка храна:

Изсипете млякото в стерилизирано шише. Затоплете го без да го покривате. Никога не затопляйте мляко с биброн ата,бутилката може да експлодира ако се претопли. Оставете да изстине малко 2-3 мин.

Опитайте за да проверите температурата.

Препоръчителна температура за консумиране: 37°C.

Забележка :

Бебешката храна трябва редовно да се проверява реди употреба.

Проверете в таблицата мощността и времетраенето.

Загряване на бебешко мляко

Използвайте указанията за затопляне.

Храната	Порция	Мощност	Време	Престой	Инструкции
Бебешка храна	190g	600W	30sec.	2-3	изсипете в керамичен съд.покрийте храната. Разбъркайте по време на готвене. Оставете да изстине 2-3мин. Проверете температурата преди да консумирате.
Овесена каша	190g	600W	20sec.	2-3	Изсипете в керамичен съд. Покрийте храната. Разбъркайте по време на готвене. Оставете да изстине 2-3мин. Проверете температурата преди да консумирате.
Мляко	100ml	300W	30-40sec.	2-3	2-3 разбъркайте добре и изсипете в стерилизирано шише. Поставете в средата на фурната. Не покривайте. Разбъркайте добре и оставете да изстине 3мин. Проверете температурата преди да консумирате.
	200ml		50 sec to 1min.		

Затопляне на течности

Използвайте указанията за затопляне.

Храната	Порция	Мощност	Време	Престой	Инструкции
течности (кафе, мляко, вода)	150ml (1 cup) 250ml (1 mug)	850W	1-1 ½ 1½ -2	1-2	изсипете в керамичен съд без да го покривате. Поставете чашата (150ml) или халбата (250ml) в центъра на фурната и разбъркайте преди употреба.
Супа	250g	850W	3-3½	2-3	изсипете в дълбок керамичен съд покрийте го с пластмасов капак. Разбъркайте преди употреба.
Яхния	350g	600W	5 ½ -6 ½	2-3	изсипете в дълбок керамичен съд Покрийте го с пластмасов капак. Забъркайте по време на затоплянето и преди сервиране.
Спагети със сос	350g	600W	4 ½ -5 ½	3	сложете спагетите на плоска керамична чиния. Разбъркайте преди сервиране.
Пълнени макарони с със сос (chilled)	350g	600W	5-6	3	сложете пълнени макарони (e.g. равиоли, тарталети) в дълбока керамична чиния. Покрийте го с пластмасов капак. Забъркайте по време на затоплянето и преди сервиране.
Ястие	350g	600W	5 ½ -6 ½	3	поставете различните части от блюдото в плоска чиния

## Ръчно размразяване

Микровълновите фурни са прекрасен пример за размразяване на храна. Те нежно размразяват храната за кратък период от време. Замразените птици трябва да се размразят преди готвене.

Отстранете метални части и опаковки преди да размразите.

Сложете храната във фурната без да я покривате.

П средата обърнете пилето и отстранете дреболиите. Ако някои по – малки или тънки части от пилето започнат да се затоплят ги увийте в алуминиево фолио по време на размразяването.

Ако външната част на пилето започне да се затопля, изключете фурната и изчакайте 20сек. Преди да продължите. Оставете пилето или рибата да се размрази напълно.

Времето на пълното замразяване зависи от количеството.

Моля прочетете таблицата.

Тънките храни се размразяват по –бързо от дебелиите. това условие може да се окаже полезно при замразяване на храни Моля погледнете приложената таблица.

Всички замразени храни, трябва да се размразяват на мощност (180 W<sub>i</sub>).

Храната	Порция	Време	Престой	Инструкции
Месо Телешко Свински стек	250g 500g 250g	6½ -7½ 13-14 7½ -8½	5-25	поставете месото в центъра на фурната. Завийте тънките краища с алуминиево фолио обърнете от другата страна на половината размразяване
Птици Пилешки парчета Цяло пиле	500g (2 pcs) 900g	14½-15½ 28-30	15-40	първо поставете пилешките парченца с кожата надолу, пилето с гърдите надолу в плоска керамична чиния. Завийте тънките краища с алуминиево фолио обърнете от другата страна на половината размразяване.
Риба Рибни филенца	200g (2 pcs) 400g (4 pcs)	6-7 12-13	5-15	сложете филенцата в средата на плоска керамична чиния. Поставете по-тънките части под по-дебелите части Завийте тънките краища с алуминиево фолио Обърнете от другата страна на половината размразяване.
Плодове Малини	250g	6-7	5 - 10	поставете малините в плоска голяма чиния
Хляб Филии хляб (всяка по. 50 g) тост/ сандвичи германски хляб	2 pcs 4 pcs 250g 500g	½-1 2-2½ 4½-5 8-10	5 - 20	подредете филиите в кръг или хляба хоризонтално върху кухненска хартия в средата на фурната. Обърнете от другата страна на половината размразяване

Грил

Нагриващия елемент на грила се намира на тавана на фурната. Той са задейства при затворена врата и въртене на чинията. Въртенето на чинията позволява на храната за се опече равномерно. Нагрейте грила за 4 минути, ще ускори процеса. **Готвене на грил:**

Не трябва да използвате никакви метални материали, както и пластмаса тай като може да изгори.

Храни подходящи за грил:

Пържоли, наденици, стекове, бекон, шунка, рибени филета, сандвичи и тостове.

Важна забележка:

Винаги проверявайте когато използвате функция грил да проверите дали нагревателя е на тавана на фурната хоризонтално. Храната трябва да е поставена на скарата.

Микровълни + грил

Тази функция комбинира грил с бързината на готвенето с микровълни. Той са задейства при затворена врата и въртене на чинията.

Въртенето на чинията позволява на храната за се опече равномерно . възможни са 3 комбинации: 600 W + Grill, 450 W + Grill и 300 W + Grill.

Съдове при функция microwave + grill

Опаковката трябва да позволява на микровълните да минават през нея. Микровълните рефлектират при метал, , стомана, алуминий, но може да прониква приз керамика, стъкло, порцелан и пластмаса. Никога не гответе храна в метални съдове.

Food suitable for microwave + grill cooking:

Подходящи са всички храни, които са подходящи за печене или затопляне.също така тази функция може да се използва да дебели порции храна, които искате да са препечени отгоре и сочни от вътре. Моля прочетете приложената таблица.

Важна забележка:

При комбинираното готвене проверете дали нагревателя е под таван в хоризонтална позиция. Храната трябва да е поставена на скарата.

Моля прочетете приложената таблица.

Наръчни за функция грил при замразени храни

Използвайте нивата на мощност и време в приложената таблица.

Свежа храна	Порция	Мощност	1. страна време (min)	2. страна време (min.)	инструкции
Хляб Bread Rolls (всяка са. 50 g)	2 pcs 4 pcs	MW+ Grill	300W+ Grill 1-1½ 2-2½	Grill only 1-2 1-2	подредете филиите в кръг. Поставете тази част към грила, която искате да е хрупкава. Време от 2-5 минути.
Хапки + гарнировка (домат, сирене, шунка, гъби)	250-300 g (2pcs)	450 W + Grill	8-9	--	сложете 2 замразени хапки на скарата. Време 2-3 минути.
Печено (зеленчуци картофи)	400 g	450 W + Grill	13-14	--	сложете печеното в огнеупорен съд на скарата. (време 2-3 минути.
Макарони (канелони, макарони, лазаня)	400 g	600 W + Grill	14-15	--	сложете макароните в огнеупорен съд на скарата време 2-3 минути.
Пилешки филенца	250 g	450 W + Grill	5-5½	3-3½	поставете филенцата на скарата
Печени картофи	250 g	450 W + Grill	9-11	4-5	поставете картофите на хартия за готвене на скарата.

# Наръчник за готвене

Наръчник за грил при свежи храни

Затоплете грила за 4 минути.  
Използвайте нивата на мощност и време в приложената таблица.

Свежа храна	Порция	Мощност	1. страна време (min)	2. страна време (min.)	инструкции
тост	4 pcs (each 25g)	Grill only	4-5	4½-5½	поставете тостовите едно по едно на скарата
Хляб	2-4 pieces	Grill only	2-3	2-3	поставете хляба първо от едната страна на скарата в кръг.
Печени домати	200 g (2pcs) 400 g (4pcs)	300 W + Grill	3½-4½ 6-7	--	нарежете доматиите на половина. Сложете сирене отгоре. Наредете ги в кръг в огнеупорен съд. Поставете ги на скарата.
Хавайски тост (ананас, шунка, сирене)	2 pcs (300 g)	450 W + Grill	3½-4	--	поставете първо хляба на скарата. Поставете и два тоста обратно директно на скарата. Оставете ги 2-3 минути.
Печени картофи	250 g 500 g	600 W + Grill	4½-5½ 8-9	--	разрежете картофите на половина поставете ги директно на скарата
Пилешки пържоли	450 - 500 g (2 pcs)	300 W + Grill	8-9	9-10	подправете месото със сол и олио поставете ги на скарата. Време 2-3 минути.
Агнешки котлети	400 g (4pcs)	Grill only	11-13	8-9	поръсете котлетите с подправки и олио. Поставете ги в кръг на скарата. Време 2-3 минути.

Свежа храна	Порция	Мощност	1. страна време (min)	2. страна време (min.)	инструкции
Свински пържоли	250 g (2pcs)	MW +Grill	300W+ Grill 7-8	Grill only 6-7	намажете пържолите с подправки олио Поставете ги в кръг на скарата. Време 2-3 минути.
Печени ябълки 1 ябълка (са. 200g) 2 ябълки (са. 400g)		300 W + Grill	4-4½ 6-7	--	Напълнете ябълките с стафида и сладко поставете ги в огнено упорен съд на чинията

## Наръчник за готвене

BG

### Специални съвети

Разтопено масло

Сложете 50 g масло в малък дълбок стъклен съд. Покрийте го с пластмасов похлупак.

Загрейте 30-40 сек. На 850 W, докато се разтопи.

### Разтопен шоколад

Сложете 100 g шоколад в малък дълбок стъклен съд.

Загрейте 3-5 минути, на 450 W докато се разтопи.

Разбъркайте по време на загряването

### Разтопяване на захаросан мед

Сложете 20 g захаросан мед в малък дълбок стъклен съд.

Загрейте 20-30 seconds на 300 W, докато се разтопи.

### Разтопен желатин

Поставете слой желатин (10 g) за 5 мин. в студена вода.

Поставете го в огнено опорен съд

Загрейте 1 мин. на 300 W.

Разбъркайте.

### Глазура за торта

Разбъркайте глазурата (14 g) с 40 g захар 250 ml в студена вода.

Поставете го в огнено опорен съд за 3 1/2 - 4 1/2 мин. на 850 W,

Разбърквайте докато се разтопява.

### Сладко

Сложете 600 g плодове в подходящ стъклен съд. Добавете 300 g захар разбъркайте.

Затоплете го лед като го покриете за 10-12 мин. На 850 W.

Разбърквайте докато се разтопява. Изсипете го в стъклени чаши и го оставете за изстине 5 мин.

### Пудинг

Разбъркайте пудинга със захар и мляко (500 ml) спазвайки инструкцията на опаковката. Използвайте подходящ съд за течности, стъклен. Затоплете го 6 1/2 - 7 1/2 мин. на 850 W., след като го покриете.

Разбърквайте докато се разтопява

### Печене на ядки

Разпръснете 30 g ядки в подходящ керамичен съд.

Разбърквайте често на 3 1/2 - 4 1/2 мин на 600 W.

Оставете да изстине в фурната 2-3 мин..извадете съда с ръкавици.

## Почистване на микровълновата фурна


Следните части на вашата микровълнова фурна могат да се почистват.

- външните и вътрешните повърхности.ти.
- вратата
- подставката и въртящия се диск

винаги проверявайте да ли вратата е затворена и уплътненията са почистени.

Не правилната поддръжка и нередовното почистване могат да доведат до повреда на повърхността.

- 1. почистете външните повърхности с мокра кърпа и сапун и след това
- 2. Отстранете петната от вътрешната част на фурната с влажна кърпа. Изплакнете и подсушете.
- 3. за да отстраните неприятните миризми във фурната, поставете часа с вода или сок от лимон във фурната и затоплете на максимална мощност 10мин.



# Съхранение и поправяне на фурната

Фурната не трябва да се използва когато:

- счупена панта
- нарушена заварка
- повредена фурна

само специализиран сервиз може да оправи вашия проблем. В началото на инструкцията има описания на панела, за да може лесно да намирате бутоните и техните функции.

Предпазни мерки при евентуално облъчване с микровълни при никакви обстоятелства не позволявайте на уреда да работи при отворена врата или при не добре затворена врата

не поставяйте предмети вратата и предната страна или не позволявайте повърхностите на уреда да се замърсяват Почиствайте редовно повърхностите със суха кърпа.

не използвайте фурната ако е повредена, много е важно да се уверите, че вратата е затворена правилно и няма следните повреди по:

- вратата, повърхностите или прозореца
- пантите на вратите
- кабела

фурната трябва да се поправя само от оторизиран сервиз.

# Technical Specifications

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	FG 87KST/FG87K
Power source	230V ~ 50 Hz
Power consumption	
Microwave	1300 W
Grill	1100 W
Combined mode	2400 W
Output power	100 W/850 W (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Cooling method	Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)	
Outside	489 x 312 x 360 mm
Oven cavity	330 x 211 x 329 mm
Volume	23 liter
Weight	
Net	15.5 kg approx

BG

Bulgaria



Изхвърляйте правилно този продукт (отпадно електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, моля, отдавайте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насъщаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

